

## **Bedienungsanleitung Spider – Mob AM**

### **Hochglanz für Lüftungskanäle**

Der **Spider Mob AM** wird verwendet zur Luftkanal- und Rohreinigung. Rohre ab Ø 65 bis 200 mm können hervorragend gereinigt und auf Hochglanz poliert werden. Rückstände wie Staub, Erde, leichtes Fett und andere Verschmutzungen lassen sich einfach entfernen.

**Verschaffen Sie sich einen Vorteil und überzeugen Sie Ihre Kunden durch wirklich saubere Lüftungsrohre.**



1. Zuerst wird der Luftkanal mit der **Airmaster – Mini** Reinigungswelle mittels Bürste vorgereinigt. Damit werden die losen Verschmutzungen zum grössten Teil entfernt.
2. In einem 2. Schritt wird die Kanalwand mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel leicht besprüht. Dies erfolgt mit dem **Softsprayer** und einem geeigneten Mittel
3. Nach einer kurzen Einwirkzeit kann der **Spider-Mob AM** mit der **Airmaster – Mini** Reinigungswelle ins Rohr eingeführt werden. Mit rotierender Bewegung erfolgt nun die Reinigung oder Desinfektion. Dies kann sowohl im rechts- als auch im linkslauf erfolgen.



4. Die Reinigung ist auch ohne vorherige Besprühung mit dem Softsprayer gewährleistet. In diesem Fall muss der **Spider-Mob AM** mit Reinigungsmittel leicht angefeuchtet werden. Eventuell muss der Vorgang dann mehrmals wiederholt werden.
5. für Kanäle von Ø 65 bis 100mm müssen die Verstärkungsprofile aus dem Mob entfernt werden
6. für Kanäle ab Ø 100mm empfehlen wir die Reinigung mit den mitgelieferten Verstärkungsprofilen, da sich so der Druck auf die Kanalwände erhöht, und das Ergebnis verbessert wird
7. extrem Bogengängig, gleitet auch um mehrere sehr enge Bogen in kleinen Rohren

8. Wir bieten auch Lösungen für grössere Rohrquerschnitte .... **Spider – Mob LRS**
9. Vorsicht bei Rohrstössen und Selbstbohrschrauben! Der Spider-Mob AM kann sich verfangen und zu Beschädigungen an der Reinigungswelle führen. Solche Stellen müssen ohne Rotierung durchfahren werden.
10. Der **Spider-Mob AM** kann in der Waschmaschine mit 60°C gewaschen werden. Vorgängig müssen dann die Verstärkungsprofile entfernt und nach der Trocknung wieder eingesetzt werden. Somit ist eine mehrmalige Verwendung möglich.



### Montage der Mob-Streifen

1. Erster Streifen durch die M5 Schraube einfahren und sauber zwischen beiden Zähnen platzieren.
2. Zweiter Streifen parallel auf dem ersten platzieren und ebenfalls durch die M5 Schraube einfahren.
3. Beide Teile des Aufnahmekopf zusammenführen und dabei Zähne sauber in den vorgesehenen Keilbahnen einfahren und zusammendrücken.
4. Schraube erst leicht ansetzen.... Noch nicht festziehen
5. Streifen nun mit beiden Händen spreizen bis ein Winkel von 90° erreicht ist.
6. Schraube M5 gut festziehen

