

Kurzanleitung Anschlussplatte AP 2050

einfache und schnelle Montage an unterschiedliche Lüftungsrohre und Kanäle



Die Anschlussplatte AP 2050 darf ausschliesslich von geschultem Personal verwendet werden. Achten Sie stets auf den festen Sitz der Anschlussplatte am Kanal und sorgen Sie bei Bedarf für eine Zugentlastung des flexiblen Schlauchs. So wird verhindert, dass der Lüftungskanal beschädigt oder verbogen wird.



Auf Leitern oder Gerüsten ist der Sturzgefahr vorzubeugen.



Eine Schutzbrille ist immer zu verwenden!

Gebrauchsinformationen und technische Daten

Die **Anschlussplatte AP 2050** lässt sich einfach und schnell an unterschiedliche Lüftungskanäle montieren – sowohl an Rundrohren von 150 bis 300 mm als auch an Flachkanälen mit verschiedenen Abmessungen. Die Platte kann an alle gängigen Serviceöffnungen angeschlossen werden. Das Produkt besteht aus einer POM Platte und einem Schaumstoff-Formteil mit variablen Einschnitten. Das Schaumstoff-Formteil ist bei Verschleiss austauschbar. Die Anschlussplatte AP 2050 sorgt für einen perfekten Halt an Lüftungsrohren und Kanälen.

Technische Daten / Belastbarkeit

- Gewicht: 2300 Gramm
- Abmessung: 560 x 260 x 50 mm
- Standardanschluss: Schlauchstutzen 200 mm
- Material: POM / PUR / Bügel Edelstahl

Montageanweisung Schritt für Schritt

1. Entfernen Sie den Servicedeckel am Lüftungssystem.
2. Setzen Sie die Anschlussplatte mit dem festen (nicht verstellbaren) Bügel an einer Öffnungskante an. Die rote Rändelmutter M8 darf dabei nicht geöffnet werden.
3. Drücken Sie das Schaumstoff-Formteil fest an den Lüftungskanal. Führen Sie anschliessend den verstellbaren Bügel auf der gegenüberliegenden Seite in die Rohrwandung ein und drücken Sie ihn gut gegen die Öffnungskante.
4. Ziehen Sie die rote Rändelschraube auf der verstellbaren Seite fest, ohne die Rohrwandung zu verbiegen.
5. Kontrollieren Sie den sicheren Sitz der Platte bei beiden Bügeln. Danach den flexiblen Schlauch in den Anschlussstutzen einführen. Achten Sie darauf, die Gummilippen des Anschlussstutzens regelmässig mit dem mitgelieferten Silikonfett zu schmieren.
6. Bei Flachkanälen schrauben Sie die Rändelschraube des verstellbaren Bügels zunächst in die maximale Stellung. Die rote Rändelschraube am festen (nicht verstellbaren) Bügel darf auch hier nicht geöffnet werden.

Optional

- Die Schlitzöffnung kann zusätzlich mit Isolierband abgeklebt werden. Dadurch erhöht sich der Unterdruck leicht.
- Bei nicht exakt passenden Rundrohren lässt sich seitlich an der Serviceöffnung ein aufgeschlitzter Armaflex-Schlauch anbringen. Dies verbessert dann den dichten Anschluss erheblich.

Gewährleistung

Gewährleistung übernehmen wir im Rahmen der jeweiligen Produktgarantie. Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, sonstige Vermögensschäden oder Folgeschäden. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen!

